

Wesual Stage

Montagevoraussetzungen

Wichtig! Bitte lesen Sie sich alle Schritte durch, die vor einer Montage des Bildschirms vorgenommen werden müssen.

Bevor Sie den Bildschirm montieren sind folgende Dinge zu tun, um den Betrieb des Geräts sicher zu stellen.

1 Überprüfung auf Funktion

Bitte überprüfen Sie, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Entpacken Sie dazu das Gerät, verbinden es mit einem Netzkabel oder WLAN-Dongel (Punkt 1.3 beachten) und Strom. Schalten Sie den Hauptschalter des Geräts auf ein, das Gerät startet dann von alleine und zeigt einen Verbindungscode an.

1.1 Überprüfung der Fernbedienung

Überprüfen Sie bitte, ob sie das Gerät mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen können. Sollte das nicht der Fall sein, überprüfen Sie bitte folgende Dinge:

- Batterien sind vollgeladen und richtig in die Fernbedienung eingesetzt?
- Der Fernseher reagiert auf die Taste „Information“?
- Der Bildschirm und die Fernbedienung funken auf denselben Kanal? (zu sehen in der Information-Anzeige unter „Remote-Nr.“)

Wenn ihre Fernbedienung nicht denselben Kanal benutzt wie der Bildschirm, können Sie in der Information-Anzeige die Fernbedienung mit dem Bildschirm synchronisieren. Drücken Sie dazu die „Enter“ Taste und in dem neu auftauchenden Dialog wiederum noch einmal die „Enter“-Taste. Die Fernbedienung und der Bildschirm sind nun synchronisiert.

Sollte eine neue Synchronisation mit dem Bildschirm das Problem nicht lösen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

1.2 Überprüfung des Autostarts

Wenn der Bildschirm startet, sollte sich automatisch nach einer kleinen Zeit die WESUAL STAGE Applikation öffnen. Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfen Sie bitte folgende Dinge:

Erscheint eine Abfrage mit der Namen „Start-App auswählen“?

Bitte wählen Sie hier „Launcher SHARP Open Architecture Platform“ aus.

Erscheint ein Menü mit 4 grauen Kreisen unten und großen Symbolen in der Mitte?

Bitte gehen Sie auf den unten links stehen Kreis mit der Beschriftung „Startup“ und wählen Sie in dem darauf folgenden Menü die WESUAL STAGE Applikation aus.

Erscheint gar kein Bild?

Bitte überprüfen Sie in diesem Fall mit der Taste „Input“ auf der Fernbedienung, ob als Bild-Quelle „Application“ ausgewählt ist.

1.3 Überprüfung des Internetanschlusses

Startet die WESUAL STAGE Applikation und es wird angezeigt, dass das Gerät keine Internetverbindung hat, überprüfen Sie bitte folgende Dinge:

Benutzen Sie einen WLAN-Dongle?

Bitte richten Sie ihre WLAN Verbindung ein. Gehen Sie dazu über die „Content Menu“ Taste auf der Fernbedienung in den Applikations-Starter und dort unten auf den grauen Kreis mit der Beschriftung „System Settings“. Gehen Sie dort auf den Punkt „WLAN“ und verbinden Sie sich mit ihrem WLAN Netz.

Wichtig! Es wird für die Eingabe des WLAN Passwortes eine Tastatur benötigt, welche hinten mit dem Bildschirm verbunden werden muss.

Benutzen Sie ein Netzkabel?

Überprüfen Sie bitte, ob das Netzkabel richtig am Gerät und Router oder Switch angeschlossen ist. Überprüfen Sie zudem ob am Router oder Switch am angeschlossenen Anschluss die Kontrollleuchte blinkt oder leuchtet. Sollte das nicht der Fall sein, wechseln Sie bitte das Netzkabel.

Wichtig! Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim der Montage des Geräts nicht eingeklemmt oder geknickt wird.

2 Verbindung des Geräts mit Wesual Create

Geben Sie den angezeigten Verbindungscode in der WESUAL CREATE Software ein und weisen Sie dem Gerät eine Inhaltsgruppe zu. Das Gerät wird sich nun synchronisieren und den Inhalt anzeigen.

Das Gerät ist nun bereit für eine Montage.